

FREELANCER
FICHA TECNICA

7740 STC LPAUL

Movimiento	Cronógrafo - RW5010
Tipo	Automático
Reserva de carga	46 horas
Rubi	27
Funciones <i>Reloj</i>	Agujas Horas, minutos y aguja pequeña de segundero a las 9 . Ventana de Calendario entre las 4 y las 5 Ajuste de calendario pulsando el pulsador a las 10.
<i>Cronógrafo</i>	Iniciar, detener, reiniciar pulsando el pulsador a las 2 Resetear pulsando el pulsador a las 4 Aguja central de Cronógrafo Contador de 30 minutos a las 3 Contador de 12 horas a las 6
Caja	Redonda, en acero inoxidable pulido Diámetro 43,5 mm Altura - 13,7 mm
Bisel Corona	Acero inoxidable pulido, con Taquímetro revestido en PVD negro Rosca de Acero pulido con estrías y anagrama de RW
Cristal	Zafiro con tratamiento antirreflejos
Esfera	Negra, Con los logos de Gibson y Les Paul, index luminiscentes rodeado de 6 surcos evocando las cuerdas de la guitarra
Agujas <i>Horas / Minutos</i>	De acero con forma de barril y luminiscentes
Segundos	De acero en forma de bastón
Fondo de caja	Roscado, con Cristal de zafiro y logo de Gibson
Brazalete	Correa de piel de becerro tratada en marrón, con cierre deployante con doble pulsador de seguridad y logo de RW
Resistencia al agua	10 ATM

