

FREELANCER
DESCRIPTIF TECHNIQUE

7740 STC LPAUL

Mouvement	Chronographe – RW5010
Remontage	Automatique
Réserve de marche	46 heures
Rubis	27
Fonctions	
<i>Montre</i>	Heures, minutes et petite seconde à 9h Quantième avec date entre 4h et 5h Bouton correcteur de date à 10h
<i>Chronographe</i>	Mise en marche, arrêt et redémarrage par le poussoir à 2h Remise à zéro par le poussoir à 4h Compteur de secondes au centre Compteur 30 minutes à 3h Compteur 12 heures à 6h
Boîtier	Rond – Acier poli et satiné Diamètre: 43.5mm Epaisseur: 13.7mm
Lunette	Acier poli avec revêtement PVD noir et bague de tachymètre
Couronne	Cannelée et vissée, en acier poli et estampillée RW
Verre	Saphir avec traitement anti-reflets double face
Cadran	Noir avec logos Gibson® et Les Paul, index luminescents, cerclé de 6 sillons rappelant les cordes de la guitare
Aiguilles	
<i>Heures / minutes</i>	Type acier, forme tonneau, recouvertes de matière luminescente
<i>Petite seconde à 9h</i>	Type acier, forme tonneau
Dos de boîte	Vissé, avec verre saphir avec logo Gibson®
Bracelet	Bracelet en cuir véritable ajouré brun, muni d'une boucle muni d'une boucle déployante estampillée RW en acier avec double poussoir de sécurité
Etanchéité	10 ATM

